



Guide de démarrage rapide

Systeme Audio 300W



Connectivité / *Connectivity*



Bluetooth



3,5mm AUX

Compatibilité / *Compatibility*



Desktop PC



Laptop




Tablet



Phone

Votre système de haut-parleurs




Branchement des câbles

Connectez le câble secteur fourni au caisson de basses puis à une prise électrique.




Première configuration


- Après avoir chargé les batteries des enceintes SATs, allumez les deux enceintes SATs.
- Allumez le caisson de basses.
- Sélectionnez un des SATs en enceinte de gauche.




- Sélectionnez l'autre SAT en enceinte de droite.



- Appuyez sur le bouton LINK to SUB du premier SAT pendant 5 secondes. La LED bleue clignote et vous entendez une tonalité discontinue.




- Appuyez alors sur le bouton LINK to SATs du caisson de basses pendant 5 secondes. La LED bleue cesse de clignoter et le signal sonore devient continu. La connexion est établie. Répétez l'opération pour le deuxième SAT.



Connexion d'un dispositif Bluetooth

Pour coupler votre appareil Bluetooth au système Air Sound, veuillez suivre la procédure ci-dessous.




Appuyez 5 secondes sur le bouton PAIR à l'arrière du caisson de basses.

La LED bleue clignote rapidement indiquant que le système est dans l'attente de l'appariement.

Smartphone/tablette

Appuyez ou cliquez sur elokance Air-Sound dans la liste des dispositifs Bluetooth disponibles.



La LED bleue reste allumée lorsque l'appariement est réussi.

Ordinateur/Mac

Si la source est un ordinateur portable, vous devrez éventuellement resélectionner les haut-parleurs comme dispositifs de sortie audio.



OS X Yosemite



Windows 8



Windows 10




Ouvrez les Paramètres du Mac et sélectionnez la configuration Bluetooth.

Cliquez sur le périphérique Elokance Air-Sound dans la liste des périphériques et cliquez sur jumeler.



Ouvrez la fonction Paramètres et sélectionnez Modifier les paramètres du PC.

Cliquez sur Périphériques et sélectionnez Elokance Air-Sound dans la liste des périphériques.



Ouvrez la fonction Paramètre et cliquez sur Périphériques, ensuite cliquez sur la fonction Bluetooth et sélectionnez Elokance Air-Sound dans la liste des périphériques.

Connexion d'une source audio

Le système Air-Sound possède également des entrées audio situées à l'arrière du caisson de basses.



- 2 entrées LEFT & RIGHT en jack MONO de 6.35mm pour y connecter une table de mixage
- 1 entrée AUX en mini-jack STEREO 3.5mm pour y connecter un téléphone, une tablette ou autre lecteur audio.
- Comme pour une connexion Bluetooth, vous pouvez régler le volume général avec le bouton rotatif de gauche et le volume du caisson seul avec le bouton rotatif de droite.

NOTE : La LED CLIP indique un niveau audio trop élevé. Le système commence à limiter le signal. Baissez le niveau du signal d'entrée.

Utilisation des enceintes SATs seules

Les enceintes SATs peuvent être utilisées seules (sans caisson de basses).

Branchée sur le secteur ou en autonome sur batterie, l'enceinte SAT peut également être utilisée en enceinte nomade.

Connectez simplement votre téléphone ou ordinateur portable avec un cordon Mini-jack 3.5mm (non fourni),



Charge des batteries des enceintes SATs.

Lors de la première utilisation, chargez complètement les batteries des enceintes SATs (environ 6 heures). Utilisez les cordons d'alimentations secteur fournis avec le système .


Le voyant de charge s'illumine.

Lorsque le cordon secteur est connecté à l'enceinte SAT, la batterie se charge et vous pouvez utiliser le produit en même temps. La charge s'arrêtera automatiquement.

Notez que, même si l'interrupteur de l'enceinte SAT est en position OFF, la batterie charge.

La batterie est une batterie au plomb «LONG LIFE» de 12V / 2,6Ah

Si vous décelez une défaillance de la batterie, adressez-vous à votre revendeur le plus proche.



Importé par MSC
7 avenue du 1er mai
91120 PALAISEAU
infos@msc-distribution.com
Tel : +33 1 69 34 80 62

Air-Sound

by elokance

www.elokance.com



Manual de uso rápido

Sistema Audio 300W



Connectivité / Connectivity / Conectividad



Bluetooth



3,5mm AUX

Compatibilité / Compatibility / Compatibilidad



Desktop PC



Laptop




Tablet



Phone

Su sistema de altavoces




Conexión de cables

Conecto el cable de alimentación incluido al subwoofer y luego a una toma de corriente.




Primera configuración


- Después de cargar las baterías de los altavoces SATs, enciende ambos SATs.
- Enciende el subwoofer.
- Selecciona uno de los SATs altavoz izquierdo




- Selecciona otro SAT altavoz derecho.



- Presiona el botón LINK to SUB en el primer SAT durante 5 segundos. El LED azul parpadea y se oye un tono discontinuo.




- Luego presione el botón LINK to SATs en el subwoofer durante 5 segundos. El LED azul dejará de parpadear y el biper sonará continuamente. La conexión está establecida. Repite la operación para el segundo SAT.



Conexión a un dispositivo Bluetooth

Para emparejar tu dispositivo Bluetooth con el sistema Air Sound, sigue el siguiente procedimiento.




Presione el botón PAIR en la parte trasera del subwoofer durante 5 segundos.

El LED azul parpadeará rápidamente indicando que el sistema está esperando el emparejamiento.

Smartphone/tableta

Pulsa o haz clic en elokance Air-Sound en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.



El LED azul permanece encendido cuando el emparejamiento es exitoso.

Laptop/Mac

Si la fuente es un ordenador portátil, es posible que tenga que volver a seleccionar los altavoces como dispositivos de salida de audio.



OS X Yosemite



Windows 8



Windows 10




ABRE ajustes del Mac y selecciona configuración Bluetooth.

Haga clic en el dispositivo elokance Air-Sound en la lista de dispositivos y haga clic en PAIR.



ABRA la función Ajustes y selecciona Modificar los ajustes del PC.

Haga clic en periféricos y selecciona elokance Air-Sound en la lista de dispositivos.



ABRE la función Ajuste y haga clic en Periféricos, luego haga clic en la función Bluetooth y selecciona elokance Air-Sound en la lista de dispositivos.

Conectando una fuente de audio

El sistema Air-Sound también tiene entradas de audio localizadas en la parte trasera del subwoofer.



- 2 entradas LEFT & RIGHT en jack MONO de 6.35mm para conectar una mesa de mezclas
- 1 entrada AUX en mini-jack STEREO 3.5mm para conectar un celular, una tableta o otro reproductor de audio.
- En cuanto a la conexión Bluetooth, puede ajustar el volumen general con el mando giratorio izquierdo y el volumen del subwoofer solo con el mando giratorio derecho.

NOTA : El LED CLIP indica un nivel audio demasiado alto. El sistema comienza a limitar la señal. Baja el nivel de la señal de entrada.

Uso de los altavoces SATs solos

Los altavoces SATs se pueden usar solos (sin subwoofer).

Conectado a la red eléctrica o de forma independiente con la energía de la batería, el altavoz SAT también puede ser utilizado como un altavoz portátil.

Simplemente conecte su teléfono o portátil con un cable de 3,5mm Mini-jack 3.5mm (no incluido).

Cargando las baterías de altavoz SATs.




Cuando lo use por primera vez, cargue completamente las baterías del altavoz SAT (unas 6 horas). Utilice los cables de alimentación de CA suministrados con el sistema.

El indicador de carga se enciende.

Cuando el cable de alimentación se conecta al altavoz del SAT, la batería se carga y puedes usar el producto al mismo tiempo. La carga se detendrá automáticamente.

Tenga en cuenta que aunque el interruptor del altavoz SAT esté en la posición OFF, la batería se está cargando. La batería es una batería de ácido de plomo de 12V / 2.6Ah "LARGA VIDA".

Si detecta un fallo en la batería, póngase en contacto con su distribuidor más cercano.



Importado por MSC
7 avenue du 1er mai
91120 PALAISEAU
infos@msc-distribution.com
Tel : +33 1 69 34 80 62